

**OFERTA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DEL INM**

**Fecha de actualización:** 2024-05-21

**LABORATORIO DE CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA**

Nombre del Servicio	Identificador de servicio (CMC)
Calibración de medidores digitales mayor a 5 dígitos, punto inicial.	INM-L03-06, INM-L03-15, INM-L03-16, INM-L03-21, INM-L03-22, INM-L03-23, INM-L03-24, INM-L03-29, INM-L03-31, INM-L03-36
Calibración de medidores digitales mayor a 5 dígitos, punto adicional.	INM-L03-06, INM-L03-15, INM-L03-16, INM-L03-21, INM-L03-22, INM-L03-23, INM-L03-24, INM-L03-29, INM-L03-31, INM-L03-36
Calibración de resistencia por método de sustitución, punto inicial	INM-L03-10
Calibración de resistencia por método sustitución, punto adicional.	INM-L03-10
Calibración de resistencia por método Potenciométrico.	INM-L03-09
Calibración de fuentes Patrón, punto inicial.	INM-L03-03, INM-L03-04, INM-L03-14, INM-L03-17, INM-L03-18, INM-L03-19, INM-L03-20, INM-L03-25, INM-L03-26, INM-L03-27, INM-L03-28, INM-L03-30, INM-L03-32, INM-L03-33, INM-L03-35, INM-L03-37
Calibración de fuentes Patrón, punto adicional.	INM-L03-03, INM-L03-04, INM-L03-14, INM-L03-17, INM-L03-18, INM-L03-19, INM-L03-20, INM-L03-25, INM-L03-26, INM-L03-27, INM-L03-28, INM-L03-30, INM-L03-32, INM-L03-33, INM-L03-35, INM-L03-37
Calibración de referencia de tensión continua, punto inicial.	INM-L03-01, INM-L03-02
Calibración de referencia de tensión continua, punto adicional.	INM-L03-01, INM-L03-02
Calibración de resistencia por método directo, punto inicial.	INM-L03-11, INM-L03-12, INM-L03-13
Calibración de resistencia por método directo, punto adicional.	INM-L03-11, INM-L03-12, INM-L03-13
Calibración de resistencias patrón con puente comparador de corrientes.	INM-L03-07, INM-L03-08
Calibración de fuentes en intensidad de corriente alterna por transferencia AC-DC, punto inicial.	INM-L03-30, INM-L03-35
Calibración de fuentes en intensidad de corriente alterna por transferencia AC-DC, punto adicional	INM-L03-30, INM-L03-35
Calibración de Medidores de bajo valores de tensión continua, punto inicial.	INM-L03-05
Calibración de Medidores de bajo valores de tensión continua, punto adicional.	INM-L03-05
Calibración de medidores de resistencia para valores especiales, punto inicial.	INM-L03-15, INM-L03-16
Calibración de medidores de resistencia para valores especiales, punto adicional.	INM-L03-15, INM-L03-16