

OFERTA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DEL INM

Fecha de actualización: 2024-03-05

LABORATORIO DE CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA

Nombre del Servicio	Identificador de servicio (CMC)
Calibración de medidores digitales mayor a 5 dígitos, punto inicial.	INM-L03-06 INM-L03-15 INM-L03-16 INM-L03-21 INM-L03-22 INM-L03-23 INM-L03-24 INM-L03-29 INM-L03-31 INM-L03-36
Calibración de medidores digitales mayor a 5 dígitos, punto adicional.	INM-L03-06 INM-L03-15 INM-L03-16 INM-L03-21 INM-L03-22 INM-L03-23 INM-L03-24 INM-L03-29 INM-L03-31 INM-L03-36
Calibración de resistencia por método de sustitución, punto inicial	INM-L03-10
Calibración de resistencia adicional de caja método sustitución.	INM-L03-10
Calibración de resistencia por método Potenciométrico.	INM-L03-09
Calibración de calibrador Patrón, punto inicial.	INM-L03-03 INM-L03-04 INM-L03-14 INM-L03-17 INM-L03-18 INM-L03-19 INM-L03-20 INM-L03-25 INM-L03-26 INM-L03-27 INM-L03-28 INM-L03-30 INM-L03-32 INM-L03-33 INM-L03-35 INM-L03-37
Calibración de calibrador Patrón, punto adicional.	INM-L03-03 INM-L03-04 INM-L03-14 INM-L03-17 INM-L03-18 INM-L03-19 INM-L03-20 INM-L03-25 INM-L03-26 INM-L03-27 INM-L03-28 INM-L03-30 INM-L03-32 INM-L03-33 INM-L03-35 INM-L03-37

OFERTA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DEL INM

Fecha de actualización: 2024-03-05

LABORATORIO DE CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA

Nombre del Servicio	Identificador de servicio (CMC)
Calibración de referencia de tensión continua, punto inicial.	INM-L03-01 INM-L03-02
Calibración de referencia de tensión continua, punto adicional.	INM-L03-01 INM-L03-02
Calibración de resistencia por método directo, punto inicial.	INM-L03-11 INM-L03-12 INM-L03-13
Calibración de resistencia adicional de caja por método directo.	INM-L03-11 INM-L03-12 INM-L03-13
Calibración de resistencias patrón con puente comparador de corrientes.	INM-L03-07 INM-L03-08 INM-L03-34
Calibración de calibradores en intensidad de corriente alterna transferencia, punto inicial.	INM-L03-30 INM-L03-35
Calibración de calibradores en intensidad de corriente alterna transferencia, punto adicional.	INM-L03-30 INM-L03-35
Calibración de Medidores de baja tensión < 100 mV, punto inicial.	INM-L03-05
Calibración de Medidores de baja tensión < 100 mV, punto adicional.	INM-L03-05
Calibración de medidores de resistencia para valores no decádicos, punto inicial.	INM-L03-15 INM-L03-16
Calibración de medidores de resistencia para valores no decádicos, punto adicional.	INM-L03-15 INM-L03-16