



## OFERTA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DEL INM

Fecha de actualización: 2025-01-22

## LABORATORIO DE PAR TORSIONAL

Nombre del Servicio	Identificador de servicio (CMC)
Calibración de medidor de par torsional torcómetro en sentido horario o anti-horario hasta 10 N·m, un sentido.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional torcómetro en sentido horario o anti-horario hasta 100 N·m, un sentido.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional torcómetro en sentido horario o anti-horario hasta 200 N⋅m, un sentido.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional torcómetro en sentido horario o anti-horario hasta 500 N⋅m, un sentido.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional torcómetro en sentido horario o anti-horario hasta 1 000 N⋅m, un sentido.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional torcómetro en sentido horario o anti-horario hasta 1 500 N⋅m, un sentido.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / probador en sentido horario o anti-horario hasta 10 N⋅m, un sentido.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / probador en sentido horario o anti-horario hasta 100 N⋅m, un sentido.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / probador en sentido horario o anti-horario hasta 200 N⋅m, un sentido.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / probador en sentido horario o anti-horario hasta 500 N⋅m, un sentido.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / probador en sentido horario o anti-horario hasta 1 000 N⋅m, un sentido.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / probador en sentido horario o anti-horario hasta 3 000 N⋅m, un sentido.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / probador en sentido horario o anti-horario hasta 10 N⋅m, un sentido. Servicio en sitio.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / probador en sentido horario o anti-horario hasta 100 N·m, un sentido. Servicio en sitio.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / probador en sentido horario o anti-horario hasta 200 N⋅m, un sentido. Servicio en sitio.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / probador en sentido horario o anti-horario hasta 500 N⋅m, un sentido. Servicio en sitio.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / probador en sentido horario o anti-horario hasta 1 000 N⋅m, un sentido. Servicio en sitio.	INM-L10-01
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / probador en sentido horario o anti-horario hasta 3 000 N⋅m, un sentido. Servicio en sitio.	INM-L10-01

Dirección: Avenida Carrera 50 No 26 - 55 Int. 2, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 254 2222 Línea Nacional: (+57) 01 8000 112542